

Fliser på PU- Flex

- 1 Slipe lett over PU Flex med grovt sandpapir for å få heft.
- 2 Legge ett strøk m/ Mapeprimer M som man blander sand i.
- 3 Lim deretter flisene med Megarapid 2k Plus.
- 4 Fug flisene med Ultracolor Plus
- 5 Bruk MS45 i overgang gulv/vegg og i alle avslutninger.

Forbruk:

Mapeprimer M. 0,3 kg pr.m2

Sand 0,4-0,8 1,5 kg pr.m2

Megarapid 2 K Plus. Ca 4 kg pr.m2

Ultracolor Plus. Ca 0,7 kg pr.m2

Pris for legging av flis pr. balkong = **NOK 13 400,-**

Blokk 1

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1,4)					
2		(1,3,4)				
3			(1,3,3)			
4				(1,4,2)		
5					(1,5,3)	
6						(1,6,2)

4

3

2

1

Blokk 2

Sytlec

	4	3	2	1
4	2, 4, 4	2, 3, 4	2, 2, 4	2, 1, 4
3	2, 4, 3	2, 3, 3	2, 2, 3	2, 1, 3
2	2, 4, 2	2, 3, 2	2, 2, 2	2, 1, 2
1	(2, 4, 1)	(2, 3, 1)	(2, 2, 1)	(2, 1, 1)

Blokk 3

	6	5	4	3	2	1
4	(3,6,4)	3,5,4	(3,4,4)	(3,3,4)		
3	(3,6,3)	(3,5,3)	(3,4,3)	(3,3,3)	(3,2,3)	(3,1,3)
2	(3,6,2)	(3,5,2)	(3,4,2)	(3,3,2)	(3,2,2)	(3,1,2)
1	(3,6,1)	(3,5,1)	(3,4,1)	(3,3,1)	(3,2,1)	(3,1,1)

5 4 3 2 1
 & subject

Etas

Blokk 4

1

2

3

4

$(4, 1, 3)$			
$(4, 2, 3)$			
$(4, 3, 2)$			
$(4, 4, 2)$			
$(4, 1, 2)$			
$(4, 2, 2)$			
$(4, 3, 1)$			
$(4, 4, 1)$			

3

2

1